

0000 00dw mod reg r/m [poslinkis] – ADD registras += registras/atmintis
 0000 010w boj b [bovb] – ADD akumuliatorius += betarpiškas operandas
 000sr 110 – PUSH segmento registras
 000sr 111 – POP segmento registras
 0000 10dw mod reg r/m [poslinkis] – OR registras V registras/atmintis
 0000 110w boj b [bovb] – OR akumuliatorius V betarpiškas operandas
 0001 00dw mod reg r/m [poslinkis] – ADC registras += registras/atmintis
 0001 010w boj b [bovb] – ADC akumuliatorius += betarpiškas operandas
 0001 10dw mod reg r/m [poslinkis] – SBB registras -= registras/atmintis
 0001 110w boj b [bovb] – SBB akumuliatorius -= betarpiškas operandas
 0010 00dw mod reg r/m [poslinkis] – AND registras & registras/atmintis
 0010 010w boj b [bovb] – AND akumuliatorius & betarpiškas operandas
 001sr 110 – segmento registro keitimo prefiksas
 0010 0111 – DAA
 0010 10dw mod reg r/m [poslinkis] – SUB registras -= registras/atmintis
 0010 110w boj b [bovb] – SUB akumuliatorius -= betarpiškas operandas
 0010 1111 – DAS
 0011 00dw mod reg r/m [poslinkis] – XOR registras | registras/atmintis
 0011 010w boj b [bovb] – XOR akumuliatorius | betarpiškas operandas
 0011 0111 – AAA
 0011 10dw mod reg r/m [poslinkis] – CMP registras ~ registras/atmintis
 0011 110w boj b [bovb] – CMP akumuliatorius ~ betarpiškas operandas
 0011 1111 – AAS
 0100 0reg – INC registras (žodinis)
 0100 1reg – DEC registras (žodinis)
 0101 0reg – PUSH registras (žodinis)
 0101 1reg – POP registras (žodinis)
 0111 0000 poslinkis – JO žymė
 0111 0001 poslinkis – JNO žymė
 0111 0010 poslinkis – JNAE žymė; JB žymė; JC žymė
 0111 0011 poslinkis – JAE žymė; JNB žymė; JNC žymė
 0111 0100 poslinkis – JE žymė; JZ žymė
 0111 0101 poslinkis – JNE žymė; JNZ žymė
 0111 0110 poslinkis – JBE žymė; JNA žymė
 0111 0111 poslinkis – JA žymė; JNBE žymė
 0111 1000 poslinkis – JS žymė
 0111 1001 poslinkis – JNS žymė
 0111 1010 poslinkis – JP žymė; JPE žymė
 0111 1011 poslinkis – JNP žymė; JPO žymė
 0111 1100 poslinkis – JL žymė; JNGE žymė
 0111 1101 poslinkis – JGE žymė; JNL žymė
 0111 1110 poslinkis – JLE žymė; JNG žymė
 0111 1111 poslinkis – JG žymė; JNLE žymė
 1000 00sw mod 000 r/m [poslinkis] boj b [bovb] – ADD registras/atmintis += betarpiškas operandas
 1000 00sw mod 001 r/m [poslinkis] boj b [bovb] – OR registras/atmintis V betarpiškas operandas
 1000 00sw mod 010 r/m [poslinkis] boj b [bovb] – ADC registras/atmintis += betarpiškas operandas
 1000 00sw mod 011 r/m [poslinkis] boj b [bovb] – SBB registras/atmintis -= betarpiškas operandas

1000 00sw mod 100 r/m [poslinkis] boj b [bovb] – AND registras/atmintis & betarpiškas operandas
 1000 00sw mod 101 r/m [poslinkis] boj b [bovb] – SUB registras/atmintis -= betarpiškas operandas
 1000 00sw mod 110 r/m [poslinkis] boj b [bovb] – XOR registras/atmintis | betarpiškas operandas
 1000 00sw mod 111 r/m [poslinkis] boj b [bovb] – CMP registras/atmintis ~ betarpiškas operandas
 1000 010w mod reg r/m [poslinkis] – TEST registras ? registras/atmintis
 1000 011w mod reg r/m [poslinkis] – XCHG registras \leftrightarrow registras/atmintis
 1000 10dw mod reg r/m [poslinkis] – MOV registras \leftrightarrow registras/atmintis
 1000 11d0 mod 0sr r/m [poslinkis] – MOV segmento registras \leftrightarrow registras/atmintis
 1000 1101 mod reg r/m [poslinkis] – LEA registras \leftarrow atmintis
 1000 1111 mod 110 r/m [poslinkis] – POP registras/atmintis
 1001 0000 – NOP; XCHG ax, ax
 1001 0reg – XCHG registras \leftrightarrow akumuliatorius
 1001 1000 – CBW
 1001 1001 – CWD
 1001 1010 aj b av b srj b srv b – CALL žymė (išorinis tiesioginis)
 1001 1011 – WAIT
 1001 1100 – PUSHF
 1001 1101 – POPF
 1001 1110 – SAHF
 1001 1111 – LAHF
 1010 000w adrj b adr v b – MOV akumuliatorius \leftarrow atmintis
 1010 001w adrj b adr v b – MOV atmintis \leftarrow akumuliatorius
 1010 010w – MOVSb; MOVSw
 1010 011w – CMPSb; CMPSw
 1010 100w boj b [bovb] – TEST akumuliatorius ? betarpiškas operandas
 1010 101w – STOSb; STOSw
 1010 110w – LODSb; LODSw
 1010 111w – SCASb; SCASw
 1011 wreg boj b [bovb] – MOV registras \leftarrow betarpiškas operandas
 1100 0010 boj b bovb – RET betarpiškas operandas; RETN betarpiškas operandas
 1100 0011 – RET; RETN
 1100 0100 mod reg r/m [poslinkis] – LES registras \leftarrow atmintis
 1100 0101 mod reg r/m [poslinkis] – LDS registras \leftarrow atmintis
 1100 011w mod 000 r/m [poslinkis] boj b [bovb] – MOV registras/atmintis \leftarrow betarpiškas operandas
 1100 1010 boj b bovb – RETF betarpiškas operandas
 1100 1011 – RETF
 1100 1100 – INT 3
 1100 1101 numeris – INT numeris
 1100 1110 – INTO
 1100 1111 – IRET
 1101 00vw mod 000 r/m [poslinkis] – ROL registras/atmintis, {1; CL}
 1101 00vw mod 001 r/m [poslinkis] – ROR registras/atmintis, {1; CL}
 1101 00vw mod 010 r/m [poslinkis] – RCL registras/atmintis, {1; CL}
 1101 00vw mod 011 r/m [poslinkis] – RCR registras/atmintis, {1; CL}
 1101 00vw mod 100 r/m [poslinkis] – SHL registras/atmintis, {1; CL};
 SAL registras/atmintis, {1; CL}

1101 00vw mod 101 r/m [poslinkis] – SHR registras/atmintis, {1; CL}
1101 00vw mod 111 r/m [poslinkis] – SAR registras/atmintis, {1; CL}
1101 0100 0000 1010 – AAM
1101 0101 0000 1010 – AAD
1101 0111 – XLAT
1101 1xxx mod yyy r/m [poslinkis] – ESC komanda, registras/atmintis
1110 0000 poslinkis – LOOPNE žymė; LOOPNZ žymė
1110 0001 poslinkis – LOOPE žymė; LOOPZ žymė
1110 0010 poslinkis – LOOP žymė
1110 0011 poslinkis – JCXZ žymė
1110 010w portas – IN portas
1110 011w portas – OUT portas
1110 1000 ajb avb – CALL žymė (vidinis tiesioginis)
1110 1001 pjb pvb – JMP žymė (vidinis tiesioginis)
1110 1010 ajb avb srjb srvb – JMP žymė (išorinis tiesioginis)
1110 1011 poslinkis – JMP žymė (vidinis artimas)
1110 110w – IN
1110 111w – OUT
1111 0000 – LOCK
1111 0010 – REP NZ; REP NE
1111 0011 – REP; REP Z; REP E
1111 0100 – HLT
1111 0101 – CMC
1111 011w mod 000 r/m [poslinkis] boj b [bovb] – TEST registras/atmintis ? betarpiškas
operandas
1111 011w mod 010 r/m [poslinkis] – NOT registras/atmintis
1111 011w mod 011 r/m [poslinkis] – NEG registras/atmintis
1111 011w mod 100 r/m [poslinkis] – MUL registras/atmintis
1111 011w mod 101 r/m [poslinkis] – IMUL registras/atmintis
1111 011w mod 110 r/m [poslinkis] – DIV registras/atmintis
1111 011w mod 111 r/m [poslinkis] – IDIV registras/atmintis
1111 1000 – CLC
1111 1001 – STC
1111 1010 – CLI
1111 1011 – STI
1111 1100 – CLD
1111 1101 – STD
1111 111w mod 000 r/m [poslinkis] – INC registras/atmintis
1111 111w mod 001 r/m [poslinkis] – DEC registras/atmintis
1111 1111 mod 010 r/m [poslinkis] – CALL adresas (vidinis netiesioginis)
1111 1111 mod 011 r/m [poslinkis] – CALL adresas (išorinis netiesioginis)
1111 1111 mod 100 r/m [poslinkis] – JMP adresas (vidinis netiesioginis)
1111 1111 mod 101 r/m [poslinkis] – JMP adresas (išorinis netiesioginis)
1111 1111 mod 110 r/m [poslinkis] – PUSH registras/atmintis

akumulatorius – 2 baitų → AX; 1 baito → AL;

ajb – adreso jaunesnysis baitas;

avb – adreso vyresnysis baitas;

bojb – betarpiško operando jaunesnysis baitas;

bovb – betarpiško operando vyresnysis baitas;

[bovb] – betarpiško operando vyresnysis baitas, kuris nėra privalomas;

pjb – poslinkio jaunesnysis baitas;

pvb – poslinkio vyresnysis baitas;

poslinkis – 1 baito dydžio poslinkis;

[poslinkis] – poslinkis, kuris priklausomai nuo mod reikšmės gali būti 1 arba 2 baitų, arba jo iš viso nebūti;

srjb – betarpiško operando, rodančio segmento registro reikšmę jaunesnysis baitas;

srvb – betarpiško operando, rodančio segmento registro reikšmę vyresnysis baitas;

portas, numeris – vieno baito dydžio betarpiškas operandas

xxx, yyy – naudojama formuojant preprocesoriaus komandos numerį;

Bitas	Pavadinimas	0	1
d	Krypties	Šaltinis: registras Rezultatas: registras/atmintis	Šaltinis: registras/atmintis Rezultatas: registras
s	Betarpiško operando dydžio	Jei w=1, betarpiškas operandas formuojamas iš vieno baito po OPK, praplečiant jį iki dviejų baitų pagal ženklo plėtimo taisyklę: jei vyriausiąjame bite buvo 0, plečiama nuliais, jei vyriausiąjame bite 1 - plečiame vienetais	Jei w=1, betarpiškas operandas formuojamas iš dviejų baitų po OPK
v	Postūmio dydžio	Stumiama per vieną bitą	Postūmio dydis imamas iš CL
w	Operandų dydžio	Operuojama baitais	Operuojama žodžiais

	sr	mod
	Segmento registro numeris	lauko r/m tipas
00	ES	Operandas atmintyje; poslinkio nėra
01	CS	Operandas atmintyje; 1 baito poslinkis
10	SS	Operandas atmintyje; 2 baitų poslinkis
11	DS	Operandas - registras (reg)

	reg		r/m , kai mod=00	r/m , kai mod = 01, 10
	r/m , kai mod=11 w=0	r/m , kai mod=11 w=1		
	Efektyvus adresas:			
000	AL	AX	BX+SI	BX+SI+poslinkis
001	CL	CX	BX+DI	BX+DI+poslinkis
010	DL	DX	BP+SI	BP+SI+poslinkis
011	BL	BX	BP+DI	BP+DI+poslinkis
100	AH	SP	SI	SI+poslinkis
101	CH	BP	DI	DI+poslinkis
110	DH	SI	Tiesioginis adresas	BP+poslinkis
111	BH	DI	BX	BX+poslinkis